

VOLL



**Устройство для
автономной
подачи воды
VOLL 10 л.**

ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция по эксплуатации



НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство для автономной подачи воды емкостью 10 л. с пластиковым корпусом и гибким шлангом с соединительной муфтой предназначено для автономной подачи воды в область бурения алмазной коронкой для охлаждения и вымывания шлама.

Применяется с установками алмазного бурения VOLL и их аналогами.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



1-помпа, 2-заливная горловина, 3-клапан сброса давления, 4-пластиковая емкость 10 литров,
5-гибкий шланг L-3 метра с соединительной муфтой, 6- соединительная муфта.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

1. Присоедините гибкий шланг (5) к устройству.
2. Отсоедините помпу (1) от устройства.
3. Заполните емкость (4) водой через заливную горловину (2).
4. Плотно присоедините помпу к устройству, чтобы избежать стравливание воздуха.
5. Подсоедините гибкий шланг к водяному крану на установке алмазного бурения (предварительно закройте кран), с помощью соединительной муфты (6).
6. Произведите накачивание воздуха внутрь емкости с помощью помпы (сделайте несколько качков).
7. Откройте водяной кран на установке алмазного бурения, вода должна подаваться.
8. Если вода не подается, закройте кран на установке алмазного бурения и сделайте еще несколько качков помпой, чтобы создать большее давление внутри емкости.
9. По окончании работы, сбросьте давление с помощью клапана (3) и слейте воду из емкости. Отсоедините гибкий шланг от установки алмазного бурения.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов. Утилизируется по ГОСТ 2787-75.

Продажа и сервис в России:



000 «ПрофСтройСнаб»
123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 14Г, оф. 022
+7 (495) 777-17-71, www.tool-tech.ru, info@tool-tech.ru